



ハイパー送信器に関する豆知識

+ ハイパー送信器の差込口について

Q ハイパー送信器にはセンサーの差込口が3つありますが、どこに差し込んでも同じでしょうか？

A 左2つは、荷重を検知した時に報知するセンサー差込口、右は荷重がかかり更にその荷重がなくなった時に報知するセンサー差込口です。

左と真ん中の差込口（白色）
⇒荷重がかかった時に報知

- マットスイッチ
- サイドセンサー
- タッチセンサー
- 介助バーセンサー

右の差込口（赤色）
⇒荷重がかかり更にその荷重がなくなった時に報知

- ベッドセンサー
- シートセンサー

ポイント！

- ・1台のハイパー送信器でセンサーを3台まで増設できます！
- ・各センサーは正しい差込口に差し込んでご使用ください。
- ・差込口を間違った場合、正しくタイミングで報知されません。

