



ハイパー受信器 10 の豆知識

Q 番号下のランプが赤く点灯したまま消えません。なぜでしょうか？

A 側面にあるモードスイッチが「設定」になっています。

点灯したまま



側面のモードスイッチが「設定」モードになっており

①のランプが点灯している状態です。

「使用」モードにするとランプが消えます。

ハイパー受信器 10 のご使用時はモードを必ず

「使用」モードにしてご使用ください。



通常ご使用時は常に「使用」へ
録音機能を設定する時のみ「設定」へ



Q. じゃあ、どんなときに「設定」モードを使うの？

A. 音声を録音して報知音として登録するときに
「設定」モードにします。



～対象機種～



ハイパー受信器10



メロディチャイム10

●音声の録音方法



- ①モードスイッチを「設定」にする。
- ②「停止ボタン」で録音するチャンネル番号を点灯させる。
- ③録音ボタン（白）を押しながら正面に向かって声を出す。
※ボタンを押している間（10秒以内）に録音されます。
- ④モードスイッチを「使用」に戻す。