




ハイパー受信器に関する豆知識

Q ハイパー受信器 10 が報知しません。チェック方法を教えてください。

A 下のフローに沿ってハイパー受信器 10 のチェックをしてください。

START!

ハイパー受信器 10 に AC アダプタを接続し電源を ON にすると電源ランプ(緑)が点灯する？



点灯しない

AC アダプタが断線しているか、受信器が故障している可能性があります。

購入した販売店に点検を依頼してください。

点灯する

電源ランプ(緑)以外に、1～10の数字ランプ(赤)が点灯している？



点灯しない

ハイパー受信器 10 とハイパー送信器のグループ設定は同じ？

点灯する

側面モードスイッチを「設定」→「使用」に変更する。

※運用時はスイッチが「使用」でないと報知しません。



ハイパー受信器 10 左側面



OK!

同じ

ハイパー受信器の電源の入れ直しをしてセンサーを作動させると…？

違う


ハイパー受信器 10 とハイパー送信器のグループ設定を同じにして、ハイパー受信器の電源を入れ直してください。



OK!

ハイパー送信器の一時停止機能が作動していないか？

正面の♪ランプが赤く点滅していると一時停止機能起動中です。



報知しない

点滅していない

点滅している

送信器の電源を入れなおす。



OK!

報知する

電源を入れ直すとグループの変更が認識されます。



OK!