



## ドアスイッチ設置の豆知識



Q

ドアスイッチを使用していますが、気付くと剥がれてしまいました。取付け時に注意することはありますか？

取付場所の素材やケーブルの処理などをご確認ください！



ドアスイッチ設置の豆知識の前に…

ドアスイッチについて

ドアを開けたことをお知らせするセンサーです。専用受信器もしくはナースコールでお知らせします。




壁やドアの素材について

ドアスイッチの両面テープは、付きにくいとされるポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、接着性があるものを使用しています。壁やドアに取付ける際は、両面テープが全面に貼付できる平らな面に取付けてください。

ケーブルについて

片方のドアスイッチはケーブルの長さが30cmあり、ケーブルを曲げて設置するとテンション（張り）が掛かり、その勢いでドアスイッチが剥がれてしまうことがあります。添付のプラステッカーでケーブルのテンションを抑えるように固定してください。



プラステッカー  
コードにかかるテンションを抑えるために使用します。

取り外す際の  
壁紙の剥がれについて

壁紙を傷つける心配があるようでしたら、壁やドアにあらかじめ養生テープを貼り、その上にドアスイッチを貼付けてください。  
(養生テープの粘着が弱る前に定期的な貼り替えをおすすめします。)