



# 受信器の音量についての豆知識

**Q** 受信器の音量はどのくらいの大きさですか？



**A** 受信器の音の大きさはデシベル（dB）で表されています。  
下図を参考にしてください。

受信器の種類	音量設定		音量の目安
 ハイパー受信器 10 メロディチャイム 10	3段階	大	75dB
		中	65dB
		小	45dB
 ポケット受信器	5段階		50 ~ 70dB
 スーパー受信器	3段階	大	80dB
		中	75dB
		小	65dB
その他			
 マルチアラーム 2 (座コール)	2種類	ブザー	90dB
		メロディ	84dB
 コールスイッチ コールスイッチ 2	2段階	大	70dB
		小	60dB

※音量がメロディの場合は強弱があり、強の時の数値です。

●音の大きさの目安

音の大きさ	目安	音の大きさの目安(距離)
90dB	きわめて騒がしい	カラオケ(店内中央)
80dB		地下鉄の車内、ピアノ(1m)
70dB	騒がしい	セミの鳴き声(2m)、騒々しい事務所の中
60dB		テレビ(1m)、掃除機(1m)
50dB	普通	静かな事務所、換気扇(1m)
40dB		図書館、市内の深夜
30dB	静か	ささやき声