





# 専用受信器に関する豆知識

**Q** 専用受信器やハイパー送信器の「グループ」「チャンネル」設定って何ですか？

**A** **グループ** : 周波数を設定 (送信器と受信器を同じ数字(グループ)に合わせると報知します。)  
**チャンネル** : 受信器に表示する番号設定 (下図参照)



※同一建物内に複数の送受信器がある場合、上図のようにグループを違わせることで「混信」を防ぐことができます。

## 新機能「エリアスイッチ」

グループの上限(8グループ)を超えて使用する場合に設定する機能です。エリア設定がない受信器や送信器を組み合わせる際は必ずエリアを「0」にしてお使いください。

## ハイパー送信器 (HTH800-100) スイッチ部分拡大

