
愛 参照図

ナースコール参照図



*ケアコム社製® WZ子機(旧Wellシリーズ) ②EX子機の場合は、別途ケアコム社製 「分配コンセント」が必要です。

⑱に該当する場合

- ●名称:分配コンセント(2P、W6P、一般)型式:BB-301WZ-2P/W6P-NC
- ●名称:分配コンセント(2P、W6P、特定1) 型式:BB-301WZ-2P/W6P-OP1

24に該当する場合

名称:分配コンセント(2P)型式:BB-301EX-2P



メーカー	アイホン (株)										ジーコム	
番号	⑤	<u></u> ⑥-В	6 -c	<u></u> 6-Е	7	11)	(12)	13	14)	* 19	22	23
名 称	アイホン2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3P	アイホン3PNF	アイホン6V	ジーコムRC	ジーコム2P
弊社記号	A2	A4-NB	A4-NC	A4-NE	A5	A5NF	A6NF	А3	A3NF	A6V	GRC	G2
ソケット 形 状	(+ +)	<u></u>	(° °)			0000	(°°)	(e e)		0		00
ナースコール スイッチ 形 状	対施製		番を確認して<		HIREN THE PARTY OF		担当以	③④ は、 AとBの がありが で記認 下記認 A・ B: ス 下 の た だり A・ の を が あ り が あ り が あ り が る の う 、 で る た う に れ る ら た う に れ る ら た り た り た り た り た り り 、 の ら 、 の ら の ら 。 の と り 。 の と の と り 。 の と の と り 。 と り と り と り と り と り と り と り と り と	2種類 ですので、 要です。 法でご ざさい。 で復旧	このタイプは別途、オプション入力コードが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
ナースコール 子機型番 (一 例)	UAR-8 UBR-8		対応できない場 NC-RC		UA-SB8 UB-SB8	NFR-8A NFR-8	NF-SBA NF-SB	 		NL-SB NLR-8 NLR-8-TT		DT50SW

*®アイホン社製「Vi-nurse」シリーズの場合は、 壁に「オプション入力コンセント」があるかをご確認ください。 無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。



オプション入力コンセント



●名称:オプション入力コード型式:NLR-CA-OPA