



## 専用受信器の豆知識

『専用受信器』とは…離床センサーの報知を受信をする専用器で、テクノスジャパンの「ポケット受信器」「ハイパー受信器10」「スーパー受信器」「メロディチャイム10」を指します。

**Q** 複数のセンサーを1台の専用受信器で報知したいです。  
最大で何台のセンサーを増設できますか？  
また、報知時にセンサーを識別することはできますか？

**A** センサーの最大増設数は受信器によって異なります。  
また、報知時の識別も可能ですが、受信器によって異なります。  
下図をご参照ください。

受信器の種類	最大増設数	識別方法	設定方法
<p><b>携帯タイプ</b></p>  <p>ポケット受信器 型式：HRP80-80J2 HRP80-80J</p>	10台	液晶表示 12種類のメロディ	送信器のチャンネル番号を個別に設定後、ポケット受信器で液晶表示とメロディの設定を行います。
<p><b>固定タイプ</b></p>  <p>ハイパー受信器10 型式：HRH10-100</p>	10台	ランプ メロディ又は録音音声	送信器のチャンネル番号を個別に設定。
<p><b>固定タイプ</b></p>  <p>スーパー受信器 型式：HRH80-100</p>	80台	液晶表示 12種類のメロディ	送信器のチャンネル番号を個別に設定後、スーパー受信器で液晶表示とメロディの設定を行います。

