



# 専用受信器「停止ボタン」に関する豆知識

**Q**

受信器の音が鳴り始め、何度も「停止ボタン」を押さないと音が止まりません。  
故障でしょうか？

**A**

音が鳴り始めて、約3秒後に一度で停止できれば故障ではありません。


送信器からの電波送信時間がおよそ3秒間あります。

その間に受信器の停止ボタンを押しても電波を受信中ですので再び音が鳴ります。

一度で停止をするには、音が鳴り始めてから3秒後以後に停止ボタンを押してください。

## センサー・送信器


一度の反応で電波を  
**約3秒間**  
送信し続けます。




ハイパー送信器

## 受信器


電波を  
**約3秒間**  
受信し続けます。



ポケット受信器



ハイパー超音波・赤外線センサー



ハイパー受信器10