




機器の点検に関する豆知識

＋ コールマット徘徊コールⅢの点検方法について

Q コールマット・徘徊コールⅢ(ケーブルタイプ)の点検方法を教えてください

点検項目 下記の項目に沿ってチェックを行ってください

点検のめやす 1ヶ月に1回

<p><input type="checkbox"/> セット内容は正しいか？</p>  <p>▲マットスイッチ 中継ボックス▶</p>	<p><input type="checkbox"/> ケーブルにカバー破れや断線はないか？</p> 	<p><input type="checkbox"/> 折り曲げ線以外の箇所で折れ目がついていないか？</p> 
<p><input type="checkbox"/> センサーの表面に破れや傷がないか？</p> 	<p><input type="checkbox"/> センサーの表面にホコリ・ゴミ等がついていないか？</p> 	<p><input type="checkbox"/> センサーの表面を踏み、反応しない箇所がないか？</p> 
<p><input type="checkbox"/> 中継ボックスの差込部分にグラつきがないか？</p> 	<p><input type="checkbox"/> ケースやフックが割れていないか？</p> 	<p><input type="checkbox"/> ケーブルにカバー破れや断線はないか？</p> 

以上の項目で、いずれかが確認された場合、修理となります。
ご購入いただきました販売店様へ、お手数ですがご連絡をお願いいたします。

保管方法

マットスイッチは折曲線で畳み、涼しい場所でまた、マットが湾曲しない平らな場所で保管してください。

清掃方法

詳しくは教えて相談室 vol.65 号をご参考ください！